



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Norma antincendio | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1-03 / articolo 39, punto 3; articolo 47, capoverso 2

Tema: Larghezza di scale interne alle abitazioni - Modalità di misurazione?

Data: 27.04.2010

No. 1-014i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Dove va misurata la necessaria larghezza di 90 cm di una scala interna ad un'abitazione? All'interno o all'esterno dei fianchi? Le prescrizioni antincendio non sono chiare in merito, pertanto è utile il parere dell'AICAA.

Risposta:

Conformemente ai requisiti dell'art. 47, punto 2 la larghezza minima delle scale interne alle abitazioni deve essere di 0.9 m. Con ciò s'intende che la "superficie utile" deve essere di almeno 0.9 m. La misurazione della larghezza minima per le scale con fianchi deve avvenire tra i fianchi. Per una spiegazione può essere consultato anche l'opuscolo upi "Scale". In fase di revisione delle prescrizioni antincendio deve essere adeguata la spiegazione in allegato della direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso".