
Numero FAQ: 23-005

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [3.1, capoverso 4](#)

Tema: Vano ascensore

Data della decisione: 02.02.2016

Domanda:

Cosa s'intende con il lato d'ingresso per i piccoli montacarichi?

- a) Il frontale del vano inerente al vano stesso
 - b) L'intero frontale incluse le porte
-

Risposta comitato PA:

Il lato d'ingresso è inteso il lato del vano dove si trova la porta o la botola.

Il requisito minimo EI 30 si riferisce ai requisiti del vano e contiene in base alla superficie solamente il frontale del vano e non la porta (incluso il telaio) o la botola.

(Questo è evidente di per sé, tuttavia i requisiti sono elencati alla cifra 3.1 con il titolo "Vano dell'ascensore").

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica