



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 25-03 / Ziffer 4.1.3 / Absatz 1

Thema: Aufstellung der Elektrohauptverteiler in separaten Heizraum

Datum: 12.01.2006

Nr. 25-010d

Publikation an:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

Frage:

Dürfen in separaten Heizräumen (Leistung über 70 kW) oder in Heizräumen mit Brennstofflagerung Fremdinstallationen wie Elektroverteilanlagen, Druckluftkompressoren, Bestandteile von Antennenanlagen etc. untergebracht werden.

Antwort:

In separaten Heizräumen (Leistung über 70 kW) ohne Brennstofflagerung kann die Brandschutzbehörde der Unterbringung von Installationen oder Anlagen mit kleinem Brandrisiko (z.B. Druckluftkompressoren, Elektroverteilanlagen) zustimmen.

In Heizräumen (unabhängig der Leistung), in denen feste oder flüssige Brennstoffe gelagert werden, dürfen keine fremden Installationen oder Anlagen untergebracht werden.