



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio             | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 26-03 / cifra 4.7.3, paragrafo 2

Tema: Definizione di "canali dell'aria esterna" e "eccezioni"

Data: 08.02.2011

No. 26-010fr

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

In merito alla definizione riportata alla cifra 4.7.3 paragrafo 2 abbiamo delle incertezze riguardo ai seguenti punti:

È possibile fare delle *eccezioni* per i canali dell'aria esterna. Cosa s'intende per eccezioni? Le eccezioni sono regolamentazioni speciali divergenti per casi particolari? Si tratta di decisioni da prendere a discrezione del servizio specializzato antincendio competente?

Cosa s'intende per *canali dell'aria esterna*? Ai sensi delle prescrizioni antincendio, i canali dell'aria esterna sono canali che si trovano all'esterno dell'involucro dell'edificio. Oppure il termine canali dell'aria esterna è utilizzato per designare i canali d'apporto d'aria fresca e di scarico dell'aria tra il monoblocco nel locale di ventilazione e lo scarico d'aria risp. la presa d'aria fresca all'aperto, fuori dell'involucro dell'edificio

### Risposta:

Sia all'interno dell'edificio sia all'esterno, i canali dell'aria esterna possono essere rivestiti con isolanti termici incombustibili con al minimo indice antincendio 4.1. Gli isolanti termici incombustibili devono essere ricoperti con materiale non infiammabile dello spessore di 0.5 mm su tutti i lati.

Definizione di aria esterna = Aria aspirata dall'esterno